

MANUAL DE INSTALACIÓN

BARRERA FOTOELÉCTRICA AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN AX-100TF, AX-200TF

< ESTÁNDAR >

CE

< 4 FRECUENCIAS DE HAZ SELECCIONABLES >

Características

< AX-70/130/200TN. AX-100/200TF >

- Estructura de protección de alto rendimiento.
- Dial de alineación horizontal para una mayor facilidad de uso.
- · Periodo de interrupción de haz ajustable.
- Función tamper
- Accesorios opcionales: Calefactor (HU-3), cubierta trasera (BC-3), cubierta lateral para poste (PSC-3)

< SÓLO AX-100/200TF >

- · 4 canales de frecuencias de haz seleccionables
- · Indicador LED para una alineación exacta del haz
- · Circuito D.Q. (Descalificación ambiental)
- · Memoria de alarma

Indicaciones para un uso seguro del producto

- Lea con atención este manual de instrucciones antes de la instalación.
- Después de leerlo, guárdelo en un lugar accesible para futuras consultas.
- Este manual utiliza los siguientes símbolos de aviso para indicar el uso correcto del producto y advertir de los posibles peligros derivados de un mal uso del mismo. Asegúrese de haber comprendido la descripción de los mismos antes de continuar leyendo el manual.

ADVERTENCIA

No seguir correctamente las instrucciones acompañadas de esta indicación podría causar daños graves o incluso la muerte.



No seguir correctamente las instrucciones acompañadas de esta indicación podría causar daños materiales y/o personales.



Este símbolo indica prohibición. La acción prohibida se muestra dentro y/o alrededor de la indicación.



Este símbolo indica que debe realizar una acción o da instrucciones.

	ADVERTENCIA	No utilice nunca este producto para propósitos que no sean la detección de objetos en movimiento, como personas o vehículos. No utilice nunca este producto para activar un obturador, etc. Podría causar un accidente.	
		No toque la base de la unidad o los terminales de alimentación del producto con las manos mojadas (tampoco si el producto está mojado por la lluvia, etc.). Podría causar una descarga eléctrica.	<u>A</u>
		Nunca intente desmontar o reparar el producto. Podría causar fuego o dañar el dispositivo.	(1)
		No exceda el voltaje o el consumo de corriente especificado para cada terminal durante la instalación, podría causar fuego o dañar el dispositivo.	0
	A PRECALICIÓN	No vierta agua sobre el producto, ésta podría introducirse en el dispositivo y dañarlo.	(3)
		Para un uso seguro, limpie y compruebe el producto periódicamente. Si encuentra algún problema, nointente utilizar la unidad hasta que un ingeniero profesional o un electricista la repare.	0

- CONTENIDO

- 1. PRECAUCIONES
- 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
- 3. INSTALACIÓN
 - 3-1 NOTA
 - 3-2 MÉTODO DE INSTALACIÓN
- 4. CONEXIÓN DEL CABLEADO
- 5. ALINEACIÓN
 - 5-1 ALINEACIÓN ÓPTICA
 - 5-2 PERIODO DE INTERRUPCIÓN DEL HAZ AJUSTABLE
 - 5-3 4 CANALES DE HAZ SELECCIONABLES *SÓLO TF

- 6. TEST DE PASO
- 7. FUNCIÓN ESPECIAL *SÓLO TF
 - 7-1 DESCALIFICACIÓN AMBIENTAL
 - 7-2 MEMORIA DE ALARMA
- 8. ACCESORIOS OPCIONALES
 - 8-1 CALEFACTOR: HU-3
 - 8-2 CUBIERTA TRASERA: BC-3
 - 8-3 CUBIERTA LATERAL PARA POSTE: PSC-3
- 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
- 10. ESPECIFICACIONES

1. PRECAUCIONES

1. Monte la unidad sólo en una super cie sólida.




2. No instale la unidad en lugares donde hayan objetos que el viento pueda mover (como plantas o ropa tendida), ya que estos objetos podrían bloquear el haz.




3. Evite que la luz directa del sol entre en el receptor interno.

4. No debe alcanzar el receptor un tipo distinto de haz.



5. Evite el cableado aéreo.




6. No instale la unidad en superficies inestables.



7. Monte la unidad a más de 1m de distancia de la pared o valla.



2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES



3. INSTALACIÓN

3-1. NOTA


1. Rango de detección e instalación

Distancias entre el receptor y el transmisor. Ej) AX-70TN: 20m (70ft.) 0,7-1m (2,3ft.-3,3ft.)

No es recomendable instalar las unidades de esta forma (o dirección). En caso de realizar esta instalación, el rango de detección máximo deberá ser la mitad del rango de detección original. (Esto es para prevenir la atenuación del haz por el borde de la cubierta.)




2. Ángulo de alineación



3. Montaje en poste

 Las dimensiones del poste deben ser: Φ32~48mm (1 1/4 -1 7/8") (Estándar EE.UU. 1 1/4" o tubo 1 1/2"

Sobre 1m (3,3ft.)



3-2. MÉTODO DE INSTALACIÓN

1. Retire la cubierta y el tornillo



- visera, esto podría causar daños. Afloje el tornillo de cierre de la cubierta para retirar dicha cubierta.
- 2) Gire la unidad óptica y abra el orificio pre-perforado para cableado. 3) Afloje el tornillo de cierre de la base de la unidad y deslice la placa de montaje hacia abajo para retirar la base de la unidad.

2. Fije la placa de montaje





Montaje en poste (1 placa) Montaje en poste (2 placas)

3. Cableado


Utilice los cables de acuerdo con las siguientes condiciones:

1) Diámetro del cable: Φ4 - 7mm

2) Cuando utilice cualquier otro cable que no sea el de arriba, selle el orificio perforado del cableado con un producto impermeable (silicona, etc.) para prevenir que entre agua por el hueco.

0/0


3) Número de cables: 3 (máx.)



Se pueden colocar 3 cables en una unidad. Los cables deben colocarse de la siguiente manera:

*El orificio para cableado 1, debe hacerse con un destornillador, etc.

*Para obtener el orificio para cableado 2, se debe cortar la ranura próxima con un cúter, etc. Después de insertar el cable, selle el puerto de cableado con un material resistente al agua como silicona para prevenir entrada de agua.




Guía para cableado como muestran las figuras: Los orificios pre-perforado deben abrirse con unos alicates, etc.

4. Monte la base de la unidad




Vista lateral del orificio para cableado impermeable Conecte los terminales según el punto "4. CONEXIÓN DEL CABLEADO", deslice la base de la unidad en la placa de montaje desde arriba y apriete los tornillos de montaje de dicha base para fijarla. Después, presione sobre el orificio impermeable hasta la línea discontinua que se muestra en la imagen de arriba.

5. Alineación y test de paso



Alinee el eje óptico al máximo nivel de recepción según el punto "5-1. ALINEACIÓN ÓPTICA".

Después, compruebe el funcionamiento según el punto "6 TEST DE PASO".




Coloque la cubierta y apriete el tornillo de cierre de la misma. Asegúrese de que el borde de la cubierta ha alcanzado la línea preparada en el lado de la base de la unidad (Ver imagen de al lado)

4. CONEXIÓN DEL CABLEADO

Conecte los cables respectivos a los terminales que se muestran en la imagen siguiente.

1 Terminal





[AX-100/200TF]

< Receptor>

de 10,5 a 28VDC

Salida de alarma: interruptor (N.C./N.O.) (en el caso de usar N.O., el contacto no se invierte al cortar la alimentación) Salida de contacto sin tensión

Capacidad de contacto: 28VDC v 0.2A (máx.)

Salida de tamper: sólo modelo (BE) (se abre al retirar la cubierta) Entrada de alimentación Salida de contacto sin tensión. Capacidad de contacto: 28VDC y 0,2A (máx.).



Descalificación ambiental (N.C.) Salida de contacto sin tensión Capacidad de contacto: 28VDC y 0,2A (máx.).

Switch de selección N.C./N.O.



< Transmisor >

Salida de tamper: sólo modelo (BE) (se abre al retirar la cubierta). Salida de contacto sin tensión

Capacidad de contacto: 28VDC v 0.2A (máx.).

Entrada alimentación de 10,5 a 28VDC



2. Distancia del cableado entre la fuente de alimentación y el detector.

- · Asegúrese de que la distancia del cableado desde la fuente de alimentación está dentro del rango mostrado en la tabla
- · Cuando se utilice el mismo cable para dos o más unidades, la longitud máxima se obtiene dividiendo la longitud del cable que aparece en la tabla siguiente entre el número de unidades a utilizar.

Longitud del	Voltaje de alimentación		
cableado	12VDC	24VDC	
AWG22 (0,33mm²)	500m (1600ft.)	2400m (7800ft.)	
AWG20 (0,52mm²)	700m (2200ft.)	3500m (11400ft.)	
AWG18 (0,83mm²)	1100m (3600ft.)	5500m (18000ft.)	
AWG16 (1,31mm²)	1700m (5500ft.)	8000m (26200ft.)	



No exceda el voltaje o el consumo de corriente especificado para cada terminal durante la instalación. Podría causar fuego o dañar el dispositivo.



5. ALINEACIÓN

5-1 ALINEACIÓN ÓPTICA

La alineación óptica es un ajuste importante para aumentar la fiabilidad. Según el procedimiento indicado en los puntos 1. y 2. En este capítulo, asegúrese de realizar la alineación de forma que la medida con el voltímetro alcance el nivel máximo.

1. Alineación aproximada mediante la mirilla telescópica

· Mientras mira a través de la mirilla, gire el dial para realizar la alineación de tal forma que el otro detector quede en el centro de la visión.





Gire el dial de alineación horizontal con los dedos para realizar la alineación.

< Alineación vertical >

Gire el dial de alineación vertical con un destornillador para realizar la alineación.

*Para la alineación horizontal/vertical, consulte la siguiente ilustración. La alineación se puede completar (ejemplo) El haz no está adecuadamente dirigido al centro de la mirilla.

2. Comprobación del led de alarma y ajuste preciso Comprobación del led del indicador de alarma

 Después de la alineación aproximada utilizando la mirilla, compruebe el estado de recepción del haz mediante el led de indicador de alarma.

< Receptor >



Ajuste preciso en el conector para vóltímetro

 Después de comprobar el nivel de recepción del eje óptico utilizando el indicador de alarma, asegúrese de hacer una alineación precisa tanto del transmisor como del receptor con el voltímetro hasta que la salida del monitor alcance un nivel máximo por encima del "Bueno".

< Receptor >



Establezca el rango del voltimetro entre 5 y 10VDC y conecte los bornes del voltimetro \oplus y \ominus a los \oplus y \ominus del conector para voltimetro respectivamente.





La alineación horizontal / Vertical.

La relación entre la salida del monitor y el nivel de recepción del eje óptico.

		Interrup. Luz	Recepción de luz			
	Indicador	ON (rojo)		OFF		
AX-70/130/200TN	alarma		\bigcirc			
	Salida monitor		Realinear nos de 2,2V	Suficiente 2,2V o más	Bueno 2,5V o más	Excelente 2,9V o más

		Interrup. Luz		F	Recepción de	e luz	
	Indicador alarma	ON (rojo)	Parpadeo rápido	Parpadeo lento		OFF	
AX-100/200TF						\bigcirc	
	Salida monitor		Realinear nos de 1,0	IV	Suficiente 1,0V o más	Bueno 2,0V o más	Excelente 2,5V o más

Nota Cuando realice el ajuste mediante el voltímetro, tenga cuidado de no interceptar la unidad óptica con la mano, el cable, etc.

5-2 PERIODO DE INTERRUPCIÓN DEL HAZ AJUSTABLE

La configuración inicial está en 50ms para un funcionamiento normal.

Seleccione una configuración de las 4 posibles, dependiendo de la velocidad de un supuesto objetivo.


Ajuste los interruptores del receptor para el ajuste del periodo de interrupción según la velocidad de la persona que desea detectar.







[AX-100/200TF] Switch Dip de selección



5-3 4 CANALES DE HAZ SELECCIONABLES *SÓLO TF

Nota



Interruptores de selección


La selección de frecuencias de haz se puede utilizar para evitar interferencias no deseadas que pueden ocurrir al utilizar múltiples barreras para aplicaciones de larga distancia o cuando se instalan apiladas las barreras.


- Para seleccionar una de los 4 canales del haz, utilice los interruptores.
- · Asegúrese de que el transmisor y el receptor están encarados y ajustados en el mismo canal.
- No es posible apilar más de dos barreras en la misma dirección (ver ejemplo 4).


Ajustar la frecuencia siempre con DOS canales (Ch) que no sean adyacentes se instalan las barreras apiladas. (Ver el siguiente ejemplo).


La unidad superior se ajusta en el Ch 1, mientras que la inferior se ajusta en el Ch 3. También se podrían haber utilizado los canales 2 y 4.

(EJEMPLOS)










6. TEST DE PASO

Asegúrese de comprobar el funcionamiento después de la instalación.

1. Comprobación con el indicador de alarma < Receptor >







Asegúrese de realizar un test de paso (para bloquear el haz infrarrojo) en los tres puntos siguientes:

- A. En frente del transmisor
- B. En frente del receptor
- C. En el punto intermedio entre el transmisor y el receptor

Si hay objetos reflectantes como una valla, pare en la posición **C**. una vez y asegúrese de que el detector funciona correctamente.

Nota

Si el led de alarma no se enciende al bloquear el haz, compruebe el funcionamiento consultando el apartado "9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS".

7. FUNCIÓN ESPECIAL *SÓLO TF

7-1 DESCALIFICACIÓN AMBIENTAL


D.Q. mandará una señal de problema para indicar la existencia de condiciones ambientales adversas cuando la potencia del haz se mantenga más de 40 segundos.


Nivel ambiental adverso > potencia del haz > nivel de salida de alarma

< Tabla de periodos de funcionamiento >




[D.Q. + Alarma]





Utilice el terminal COM. tanto para la salida de alarma como para el circuito D.Q.

[Cancelación de la salida de alarma]



Transmisor Receptor Relé externo Central de Intrusión

Utilizando el relé externo (N.O.), la salida de alarma se puede cancelar mientras el D.Q. manda la señal.

7-2 MEMORIA DE ALARMA * SÓLO TF

Esta función se utiliza para indicar qué detector se activó a través del LED de memoria de alarma cuando hay instalados varios detectores en una instalación.

Durante los primeros 5 minutos después de la activación de la alarma, el led de memoria de alarma no se enciende. Luego, el led se mantendrá encendido durante 55 minutos. La grabación de la memoria de alarma se borrará cuando el led de memoria de alarma se apague.

Led de

memoria de

alarma

Alarma

5 min.

< Receptor >

< Indicador >

0 0

55 min.

<Indicador de Memoria de Alarma>

La cantidad de parpadeos (N veces) indica el tiempo transcurrido desde que se produjo la alarma. N es incrementado cada 5 minutos. (N=1-11)



OFF ⇔ ON
(Indicador ON) (Indicador OFF)
Interruptor de Selección

Activación de

alarma

Led de

memoria de

alarma

A través de la cubierta

Alarma

55 min

בוריים מפוריים

Si hay una activación de alarma.





ON FLASHING SNúmero de parpadeos N. UUUULGUUUUL 4 seg. 0,5 seg. 10 seg.

8. ACCESORIOS OPCIONALES

8-1 CALEFACTOR: HU-3

El voltaje de entrada debe ser 24 VAC/DC

< Tabla de periodos de funcionamiento >

ON

OFF

Alarma

5 min

Nota En caso de utilizar la misma fuente de alimentación, la distancia de cableado debe ser la indicada en 3.







Recorte o rompa los orificios ciegos de la base situados en el lateral, donde las ópticas de transmisor y receptor quedan encaradas. En el caso del frontal, recorte sólo el orificio ciego del lado izquierdo o sólo el del lado derecho.


2. Dirección de la óptica

Gire la lente unos 45° en sentido horario.




[Vista frontal]

3. Montaje y cableado del calefactor



Alinee el calefactor como muestra el dibujo y deslícelo hasta colocarlo en la parte posterior de la óptica.



Pase los cables del calefactor a través de los orificios y luego a través de los recortes realizados en el paso 1.



Tire de los cables a través de los orificios hasta que queden ajustados



Selle los orificios con el material aislante incluido de forma que no deje hueco entre el cable y el plástico. Haga lo mismo en ambos orificios.

4. Unión mediante conectores



Para conectar los cables, utilice los conectores ciegos o bien soldadura. Inserte los cables en el conector y apriete con unos alicates.

Asegúrese de que la distancia de cableado desde la alimentación está dentro del rango mostrado en la tabla de la derecha.
Cuando se utilicen dos o más unidades con el mismo cable, la longitud máxima se obtiene dividiendo entre el nº de unidades.

Distancia de cableado			
Sección	Distancia cableado		
AWG18 (0,83mm²)	300m (1000ft.)		
AWG16 (1,31mm²)	500m (1700ft.)		
AWG14 (2,09mm²)	800m (2600ft.)		

Nota


El calefactor no ha sido probado en los modelos AX-70/130/200TN, AX-100/200TF

5. Montaje de la base y alineación óptica




Tornillo de ajuste de la base

1. Corte del orificio pre-perforado




Corte la porción del orificio pre-perforado de la cubierta trasera con un cuter, etc.

2. Instalación de la placa de montaje



Fije la placa de montaje del cuerpo de la base de la unidad y el soporte para poste suministrado con la cubierta trasera, utilizando los tornillos proporcionados.

3. Instalación de la base de la unidad y la cubierta trasera



Después de montar la base de la unidad, fije la cubierta trasera en el soporte para poste utilizando los tomillos (4 piezas). Alinee el eje óptico y compruebe el funcionamiento, después cierre la cubierta. (Ver "3. INSTALACIÓN").

8-3 CUBIERTA LATERAL PARA POSTE: PSC-3


Fuera del orificio pre-perforado (\$\phi 35-48mm: el diámetro de un poste) Dentro del orificio pre-perforado (\$\phi 32-34mm: el diámetro de un poste) Cubierta lateral para poste.

1. Corte el orificio pre-perforado



Corte el borde del orificio pre-perforado (fuera o dentro) con un cuter y rompa la porción del orificio ciego. Rompa también el puente central de la cubierta lateral para poste junto con la perforación.

2. Instalación de las cubiertas laterales para poste




NOTA

No utilice el soporte para poste suministrado con la unidad.

Fije la placa de montaje del cuerpo de la base de la unidad y el soporte para poste suministrado con la cubierta lateral para poste utilizando los tornillos suministrados.

3. Instalación de las cubiertas laterales para poste



Tornillo de cierre de la cubierta lateral para poste (Lo mismo se aplica al lado opuesto).

NOTA

Cuando fije la cubierta lateral para poste en el soporte para poste, asegúrese de la posición de los tornillos.

Fije la cubierta lateral para poste en el soporte para poste utilizando los tornillos (8 piezas).

4. Montaje de la base de la unidad



Después de montar la base de las unidades, alinee el eje óptico y compruebe el funcionamiento. Después, cierre la cubierta. (Ver "3. INSTALACIÓN")

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa probable	Remedio
	El voltaje de la alimentación no es el adecuado.	Compruebe el voltaje y asegúrese de que esté entre 10,5 y 28VDC.
Los LEDs del transmisor no están	Desconexión en la línea de alimentación.	Compruebe el cableado.
iluminados.	Distancia del cableado o diámetro del cable inapropiado.	Ver "2. Distancia del cableado entre la fuente de alimentación y el detector" del apartado "4. CONEXIÓN DEL CABLEADO" y compruebe la distancia del cableado.
	El voltaje de la alimentación no es el adecuado.	Compruebe el voltaje y asegúrese de que esté entre 10,5 y 28VDC.
	Distancia del cableado o diámetro del cable inapropiado.	Ver "2. Distancia del cableado entre la fuente de alimentación y el detector" del apartado "4. CONEXIÓN DEL CABLEADO" y compruebe la distancia del cableado.
El "Indicador de alarma" no está iluminado aunque el haz está	Los haces se están reflejando en el suelo y en la pared de un edificio, entrando así en el receptor.	Alinee el eje óptico de nuevo. Si el "Indicador de alarma" no se enciende aún, retire los objetos reflectantes o cambie el lugar de instalación.
bloqueado en frente del receptor.	No se están interrumpiendo los haces superiores e inferiores al mismo tiempo.	Interrumpa los haces superiores e inferiores al mismo tiempo.
	Se está recibiendo algún otro haz de otro transmisor.	Mueva el receptor a otro lugar donde no reciba otros haces de otros transmisores.
Al bloquear el haz en frente del receptor, el "Indicador de alarma" se	La línea de señal tiene un cortocircuito	Compruebe el cableado.
ilumina pero la alarma no se activa.	El contacto de alarma está soldado	Realice las reparaciones oportunas. Contacte con su distribuidor.
El "Indicador de alarma" del receptor	El eje óptico del transmisor y del receptor no está alineado.	Ver "5-1 ALINEACIÓN ÓPTICA" y vuelva a realizar la alineación.
no se apaga.	Hay un objeto bloqueando el haz entre el transmisor y el receptor.	Retire el objeto o mueva la unidad a otro lugar donde ningún objeto pueda bloquear el haz.
El hielo, la nieve o la lluvia intensa causan falsas alarmas.	La alineación óptica no está optimizada.	Ver "5-1 ALINEACIÓN ÓPTICA" y vuelva a realizar la alineación.
	Hay un objeto bloqueando el haz entre el transmisor y el receptor.	Ver "5-2 PERIODO DE INTERRUPCIÓN DEL HAZ" y ajuste un periodo de interrupción apropiado.
La alarma se ha activado aunque la	Hay un vehículo o una planta bloqueando el haz entre el transmisor y el receptor.	Retire el objeto que bloquea el haz.
luz no ha sido bloqueada.	La superficie de la cubierta del transmisor/receptor está sucia.	Limpie la cubierta (pase un trapo suave y humedecido con agua o algún detergente neutro diluido).
	La alineación óptica es inexacta.	Ver "5-1 ALINEACIÓN ÓPTICA" y realice la alineación de nuevo.
	El lugar de instalación es inapropiado.	Cambie el lugar.

· Si los problemas persisten después de realizar las comprobaciones de la tabla de arriba, contacte inmediatamente con su distribuidor.

10. ESPECIFICACIONES

	Nombre		Bar	rera fotoeléctri	ca		
	Modelo	AX-70TN	AX-130TN	AX-200TN	AX-100TF	AX-200TF	
	Rango	20m (70ft)	40m (130ft)	60m (200ft)	30m (100ft)	60m (200ft)	
Distancia	máxima de llegada	200m (700ft)	400m (1300ft)	600m (2000ft)	300m (1000ft)	600m (2000ft)	
Métod	o de detección		Detección de	interrupción de	haz infrarrojo		
Frecuencia	del haz seleccionable				4 canales (Ch)		
Periodo	de interrupción	Va	riable entre 50	, 100, 250, 50	m/seg. (4 pas	sos)	
Entrac	la alimentación			10,5-28VDC			
	umo corriente nisor + receptor)		41mA (máx.) T:20mA+R:21mA		44mA (máx.) T:6mA+R:38mA	48mA (máx.) T:10mA+R:38mA	
	Salida de alarma	N.C. 28VDC, 0,2A (máx.)			N.C./N.O. 28VDC, 0,2A (máx.)		
Salida	Periodo de alarma		2 seg. (±1) nominal				
	Salida D.Q.	N.C. 28VDC, 0,2A (máx.)					
	Tamper	N.C	se abre al ret	tirar la cubierta	28VDC, 0,2A	(máx)	
	Indicador de alarma (receptor)				Alarma: ON (rojo) Recepción luz: parpadeo (rojo) o OFF		
Indicator	Encendido (transmisor)		Encendido:	pagado: OFF			
	Memoria de alarma					parpadeo (rojo) encendido durante 55 s de la salida de la alarma)	
_		-35- +60°C (-31°F- +140°F)					
Tempe	ratura de trabajo	Utilice el calefactor opcional (HU-3) en un ambiente de -25°C (-13°F) o menos.					
Humedad ambiente		95% máx					
Ángul	o de alineación	±90° Horizontal, ±5° Vertical					
Montaje		Interior/exterior, Pared/poste					
Peso		650g (22,9oz)			700g (24,7oz)		
Protec	ción ambiental	IP65					
Eleme	entos incluidos		, Receptor (×1), So Tornillos de cierre				

Nombre	Calefactor
Modelo	HU-3
Entrada alimentación	24VAC/DC
Consumo de corriente	210mA (máx.) (Por unidad)
Switch termo	60°C (140°F)
Temperatura de trabajo	-35°C – +60°C (-31°F – +140°F)
Peso	12g (0,4oz) (Calefactor (×2))
Elementos incluidos	Calefactor (×2), Conector (×4), Producto resistente al agua

Nombre	Cubierta trasera
Modelo	BC-3
Temperatura de trabajo	-35°C - +60°C (-31°F - +140°F)
Peso	150g (5,3oz) (Cubierta trasera (×2))
Elementos incluidos	Cubierta trasera (×2), Soporte para poste opcional (×4), Tornillo de cierre para la cubierta trasera (×8).


Nombre	Pole side cover
Modelo	PSC-3
Temperatura de trabajo	-35°C - +60°C (-31°F - +140°F)
Peso	110g (3,9oz) (Cubierta lateral para poste (×2))
Elementos incluidos	Cubierta lateral para poste (×2), Soporte para poste opcional (×4), Tornillo de cierre para la cubierta lateral para poste (×8).

[AX-70/130/200TN, AX-100/200TF]

[BC-3]

[PSC-3]

[HU-3]



Estas unidades están diseñadas para detectar el movimiento de un intruso y activar un central de intrusión. Al ser sólo una parte de un sistema completo, no podemos aceptar la responsabilidad de ningún daño o consecuencia resultante de una intrusión. Este producto cumple la Directiva EMC 2004/108/EC.



OPTEX CO., LTD. (JAPAN) (ISO 9001 Certified) (ISO 14001 Certified) 5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101 JAPAN TEL:+81-77-579-8670 FAX:+81-77-579-8190

URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX INCORPORATED (USA)

TEL:+1-909-993-5770 Tech:(800)966-7839 URL:http://www.optexamerica.com/

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK) TEL:+44-1628-631000 URL:http://www.optex-europe.com/ **OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)**

TEL:+33-437-55-50-50 URL:http://www.optex-security.com/

OPTEX SECURITY Sp. z o. o. (POLAND) TEL:+48-22-598-06-55 URL:http://www.optex.com.pl/

OPTEX KOREA CO., LTD. (KOREA)

TEL:+82-2-719-5971 URL:http://www.optexkorea.com/

OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD. SHENZHEN OFFICE (CHINA) TEL:+86-755-33302950 URL:http://www.optexchina.com/